

MODE D'EMPLOI

-E-

KG-Lock

Nos félicitations,
Vous avez choisi pour un produit de qualité et nous sommes convaincus que
vous avez faites le choix le plus sûr.

L'emploi de la serrure est très simple. Mais nous vous conseillons quand-
même de lire attentivement le complet mode d'emploi, afin de profiter de la
qualité de ce produit.

Nous vous remercions pour votre confiance.




AUTO DRIVE - DIRECT DRIVE Instructions

Pour ouvrir:

1. Tapez un code valable à 6 chiffres: P.ex. 1-2-3-4-5-6 (code d'ouverture d'usine)



2. Après avoir appuyez une touche numérique quelconque, un signal sonore se fait entendre

Temps de retardement:  chaque 2 secondes

3. Si le code est correct, le dernier chiffre est suivi par un signal double: le compte à rebours commence, LED s'allume chaque 2 secondes (quand il est programmé)

Fenêtre de réponse:  chaque 2 secondes

4. Quand le temps de retardement est terminé, le compte à rebours de la fenêtre de reponse commence, chaque 2 secondes un signal sonore se fait entendre.


5. Tapez de nouveau le code valable



6. Si le code est correct, le dernier chiffre est suivi par un signal double

7. Dans 3 secondes tournez la poignée dans la position d'ouverture

8. Ouvrez la porte



Changer le code: (Avec le coffre ouvert)

1. Appuyez "0" jusqu'au signal double se répète, LED reste allumé



2. Introduire le propre code à 6 chiffres :Par ex. 1-2-3-4-5-6



3. Introduire le nouveau code à 6 chiffres:Par ex. 2-6-9-3-7-0



4. Introduire une deuxième fois le nouveau code pour confirmer. Si l'opération n'est pas été effectuée correctement, attendez 30 secondes et répétez la procédure à partir du point 1.



5. Le nouveau code est actif et prêt pour emploi quand la procédure est suivi par un signal double. Sinon, vous pouvez continuer à utiliser le vieux code.

Remarque: Changez le vieux code avec la porte ouverte. Avant de fermer la porte, essayez d'ouvrir quelque fois avec le nouveau code. Si le nouveau code ne fonctionne pas, essayez avec le vieux code et répétez la procédure « Changer le code »

AUTO DRIVE - DIRECT DRIVE Instructions de Programmation

Deuxième code d'ouverture

a. **Pour activer:**

Appuyez "1" jusqu'au signal double se répète, LED reste allumé;



Tapez le code maître à 6 chiffres (suivi par un signal double si le code est correct)



Tapez deux fois le sous-code à 6 chiffres



Le sous-code peut-être changé à la même façon du changement du code maître.

b. **Pour effacer:**

Appuyez "3" jusqu'au signal double se répète, LED reste allumé;



Tapez le code maître à 6 chiffres (suivi par un signal double si le code est correct)



Programmation du temps de retardement (max. 99 min) et fenêtre d'ouverture (max. 19 min)

1. Appuyez "9" jusqu'au signal double se répète, LED reste allumé; Tapez le code maître à 6 chiffres (suivi par un signal double si le code est correct)



2. Tapez temps de retardement et fenêtre d'ouverture avec un code à 4 chiffres (suivi par un signal double si la programmation est valide) *si vous voulez programmer par exemple une fenêtre d'ouverture de 26 minutes et une porte ouverte pendant 12 minutes, appuyez alors "2612"*



3. Tapez de nouveau les 4 chiffres pour confirmation (suivi par un signal double si le code est correct)



Remarque: Si vous changez le temps pendant le temps de retardement, la longueur de ce temps peut seulement augmenter. Des temps de retardement plus court seront ignorés. Pour diminuer le temps de retardement, appuyez #9 à la fenêtre d'ouverture

